



NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, Fax +41 44 761 86 12, info@noserlight.ch, www.noserlight.ch


Installationsanleitung / Manuel d'utilisation et installation LED GX24q (4 Pin)

Wichtige Hinweise


D: Die Installation ist von einer Fachperson vorzunehmen und muss den nationalen/regionalen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Vor Montage stellen Sie sicher, dass die Zuleitung keinen Netzstrom führt. Überprüfen Sie dies zur Sicherheit mit einem entsprechenden Messgerät!

Avis important

F: L'installation doit être exécuté par une personne qualifiée et correspondent aux règlements de sécurité nationaux / régionaux. Avant la montage assurez vous que le câble d'amorce n'est pas connecté au courant de secteur. Vérifiez ceci, pour votre sécurité avec un appareil de mesure correspondant!



Typ/Type
NOSER LED GX24q (4 Pin)
Art.6689LEDNW &
Art. 6694LEDNW
konventionelles Vorschaltgerät
Ballast magnetique
(1:1 Retro it)



Typ/Type
NOSER LED GX24q (4 Pin)
Art.6689LEDNW &
Art. 6694LEDNW
elektronische Vorschaltgeräte
Ballast électronique